



Scanfinn Oy
Suvilahdenkatu 10 B
00580 Helsinki
puh. 09 7743 2710
faksi 09 7743 2720

Ovijarrun käyttö- ja huolto-ohje

Ovijarrun käyttö

Ovijarrua käytetään lukitsemaan ovi haluttuun tuuletusasentoon. Jarrun jäykkyyttä säädetään tangon ympärillä olevasta muoviholkista kiertämällä; myötöpäivään jarru jäykistyy/lukittuu ja vastapäivään kierrettäessä kevenee/aukeaa. Normaalikäytössä jarrun tulee liikkua esteettömästi ja kevyesti. Kun ovi halutaan tuuletusasentoon, jarru säädetään haluttuun jäykkyyteen tai lukitaan paikoilleen.

Ovijarrun huolto

Ovijarrua on hyvä huoltaa säännöllisesti öljymällä. Näin sen käyttöikä pitenee. Jos jarru alkaa vinkua, se kaipaa voitelua. Tällöin kiristysholki ruuvataan auki ja jarruosa öljytään teflonpohjaisella voiteluaineella.